

# PROTEC

11,90 €



**VOLUME** 120 ML  
**REF** NENPROO1  
**EAN** 3370045824860  
**CONDITIONNEMENT** 15  
**POIDS** 270 G  
**DIMENSIONS** 175 MM H /  
040 MM

**FORMAT ATELIER** 500ML  
ET 1L

 15 MINUTES PAR PNEU

**DIFFICULTÉ :** ★★★★★  
**MATÉRIEL :** DÉMONTE PNEUS, POMPE

## POURQUOI ?

Pour prévenir des crevaisons pour les pneus montés en Tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air. Il permet également d'assurer l'étanchéité entre le pneu et la jante.

## QUAND ?

Lorsque vous installez vos pneus sur vos jantes. Vous devez également remettre du préventif si celui-ci a séché après un certain temps d'utilisation

## COMBIEN ?



**VTT - MTB**  
26" = 60 ML / PNEU - TRE  
27,5" = 75 ML / PNEU - TRE  
29" = 90 ML / PNEU - TRE



**ROUTE - ROAD**  
30 ML / PNEU - TRE

## COMMENT ?

1



Installez votre pneu autour de votre jante sans le monter complètement

2



Versez la bonne quantité de produit à l'intérieur du pneu

3



Remettez le pneu en place et gonflez-le jusqu'à ce que la pression soit optimale.

4



Faites tourner la roue pour répartir le produit dans le pneu



- Utilisez un compresseur au moment de regonfler votre pneu pour le faire mettre en place plus facilement ; il doit claquer et se positionner sous la pression de l'air.
- Pour rajouter du produit, vous pouvez l'insérer directement par la valve si cette dernière est compatible avec cet usage.



## PRÉCAUTION

Assurez vous que vos pneus, vos jantes et vos valves soient compatibles tubeless